



Seleccione un reloj de 12 ó 24 horas



Hand wash cold
Lavage à la main, à l'eau froide
Lavar a mão, com água fria
Lavare a mano in acqua fredda
Handwäsche kalt
Koude handwas
Håndvaskes i koldt vand
Handvattas i kallt vatten
Lavar a mano con agua fría
常温水で手洗い
用冷水手洗
襪可用冷水手洗
한 물에 손빨래할 것



Do not machine wash
Lavage en machine interdit
Não lavar a máquina
Non lavare in lavatrice
Keine Maschinenwäsche
Geen machinewa
Må ikke maskinvaskes
Maskinvätta inte
No poner en la lavadora
洗濯機使用不可
不可用洗衣机洗涤
切勿用洗衣机洗涤
세탁기 사용금지



Do not bleach
Eau de Javel interdite
Não usar alvejante
Non candeggiare
Nicht bleichen
Niet bleken
Må ikke bleiges
Blek inte
No usar cloro
漂白禁止
不可漂白
切勿漂白
프백제 사용금지



Drip dry
Séchage sur ceintre
Pendurar para secar
Asciugare lasciando sgocciolare
Kletsnat ophangen
Droptørning
Droptorka
Colgar para secar
吊干
滴干
滴乾水分
날여서 말릴 것



Dry flat
Séchage à plat
Secar sob superfície plana
Stendere su un piano orizzontale
Liegend trocknen
Plat drogen
Liggetørring
Torka plant
Secar extendiendo la prenda
鋪平晾干
擺平晾乾
切勿熨燙
날여서 말릴 것



Do not wring
Essorage interdit
Não torcer
Non strizzare
Nicht auswringen
Niet uitwringen
Må ikke vrides
Vrid inte ur vattnet
No estrujar
不要
手絞り禁止
切勿擰擠
비틀어 짜지 말 것



Do not iron
Repassage interdit
Não passar
Non stirare
Nicht bügeln
Niet strijken
Må ikke stryges
Stryk inte
No planchar
アイロン禁止
不可熨燙
切勿熨燙
다림기 사용금지



Do not dry clean
Nettoyage à sec interdit
Não lavar a seco
Non lavare a secco
Keine chemische Reinigung
Niet chemisch reinigen
Må ikke kemisk renses
Kemtvätta inte
No lavar en seco
ドライクリーニング禁止
不可干洗
切勿乾洗
드라이클리닝 금지

Límites de Modo

H2O RESIST 30m

Tolera cualquier contacto accidental con el agua de lluvia, salpicaduras, etc. No apto para nadar y bañarse.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-5 a 50° Centígrados

Especificaciones de Materiales

CRISTAL Acrílico

CORREA 72% Algodón - 21% Nylon - 7% Goma

ESTUCHE Policarbonato

ENGASTE Plástico ABS

BOTONES Policarbonato

Pila CR2016 3V de Litio

Cambio de la pila

No abra la parte posterior del reloj.

Para conservar la validez de la garantía, el cambio de batería debe ser realizado en un centro de servicios autorizado por Nike. Además de cambiar la batería, el centro de servicios revisará el movimiento, los sellos, la impermeabilidad y todo el equipo, con el fin de garantizar el cuidado de su reloj para una mayor durabilidad.

ATENCIÓN: El agua producirá daños si se pulsaran los botones del reloj mientras se está bajo el agua!

ATENCIÓN: El vapor caliente puede dañar el reloj; no lleve el reloj puesto en una ducha de vapor, un Spa o un baño caliente.

¡Advertencia! Mantenga las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acuda al médico inmediatamente.

¡Advertencia! Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse apropiadamente conforme a las regulaciones locales.