

# Imara HRM Batteria

**AVVERTENZA!** Tenere la batteria dell'orologio lontano dai bambini. In caso di ingestione, chiamare immediatamente un medico.

**AVVERTENZA!** Le batterie contengono sostanze chimiche. Devono essere smaltite correttamente in conformità alle norme locali.

## Orologio

**Tipo di batteria:** al litio 3V CR2032

### Durata della batteria:

La durata prevista della batteria è di 1-1,5 anni in base alla frequenza e all'uso di alcuni elementi.

Attivando l'illuminazione automatica Electrolite, le batterie tendono a scaricarsi più velocemente.

L'uso della funzione di risparmio energetico aiuterà a estendere la durata della batteria.

### Sostituzione della batteria:

Per cambiare la batteria dell'orologio, eseguire i punti elencati qui di seguito. *Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di far sostituire la batteria dell'orologio da un rivenditore autorizzato della Nike.*



## Cardiofrequenzimetro

**Tipo di batteria:** al litio 3V CR2032

### Durata della batteria:

La batteria ha una durata prevista di 1 anno se il cardiofrequenzimetro viene usato un'ora al giorno.



1 Aprire il copribatteria del cardiofrequenzimetro con una moneta facendo girare in senso antiorario.



2 Inserire una batteria al litio di 3V, CR2032, con la scritta volta verso di se. Non toccare i 2 contatti.



3 Rimettere a posto il copribatteria.