

# Triax c3 Pila

¡**ADVERTENCIA!** Mantener las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acudir al médico inmediatamente.

¡**ADVERTENCIA!** Las pilas contienen sustancias químicas. Deberían ser desechadas de conformidad con las normativas locales.

## Reloj

**Tipo de pila:** CR2032 3V de Litio

### Duración de la pila:

Se calcula que la pila dura 1.5 años dependiendo de la frecuencia y el uso de algunas características.



### Cambio de la pila:

No abra la parte posterior del reloj. El reemplazo de la pila debe ser realizado por un centro de servicio Nike certificado para conservar la validez de la garantía. Además de reemplazar la pila, el centro de servicio probará el movimiento, las juntas, la resistencia al agua y hardware, para asegurar aún más el cuidado a largo plazo de su reloj.

## Transmisor de ritmo cardiaco

**Tipo de pila:** CR2032 3V de Litio

### Duración de la pila:

Se calcula que la pila dura 1 año si se usa el Transmisor HR una hora al día.



- 1 Abra la tapa de la pila del Transmisor HR con una moneda girando en dirección contraria a las agujas del reloj.



- 2 Inserte una batería CR2032, de 3V de litio con la parte escrita mirando hacia usted. No toque los 2 contactos.



- 3 Vuelva a colocar la tapa de la pila.