

# Imara HRM Pile

**AVERTISSEMENT !** Conservez les piles de montre hors de la portée des enfants.  
En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.

**AVERTISSEMENT !** Les piles contiennent des substances chimiques.  
Les mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

## Montre


**Type de pile :** CR2032 3 V Lithium

### Durée de vie de la pile :

La pile est prévue pour durer 1 an et demi, selon la fréquence et l'utilisation de certaines fonctions. Activer la fonction Electrolite contribuera à décharger la pile. Utiliser la fonction d'économie d'énergie permet de prolonger la durée de vie de la pile.

### Remplacement de la pile :

Suivez les indications des étapes ci-dessous pour remplacer la pile de votre montre. *Pour les meilleurs résultats possibles, vous pouvez demander à un centre de service agréé Nike de changer la pile de montre.*



## Emetteur de fréquence cardiaque

**Type de pile :** CR2032 3 V Lithium

### Durée de vie de la pile :

La pile est prévue pour durer 1 an si l'émetteur de fréquence cardiaque est utilisé une heure par jour.

