

Imara HRM Pila

¡ADVERTENCIA! Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión contacte a un médico de inmediato.

¡ADVERTENCIA! Las pilas contienen sustancias químicas. Deben ser desechadas correctamente de acuerdo con los reglamentos locales.

Reloj

Tipo de Pila: CR2032 3V Litio

Vida de la Pila:

Se estima que la pila durará 1.5 años dependiendo de la frecuencia y el uso de ciertas funciones.


Al activar la función Electrolite la pila se consumirá con mayor rapidez.


Al utilizar la función Ahorro de Energía se conservará la vida de la pila.

Reemplazo de la Pila:

Siga los pasos que aparecen a continuación para cambiar la pila de su reloj. *Para mejores resultados puede pedir a su centro de servicio autorizado Nike que realice el cambio de pila.*

- 

1 Utilizando una moneda, gire la tapa de la pila un cuarto de vuelta hacia la izquierda.
- 

2 Retire la pila del compartimiento. Retire la calcomanía aislante de la pila usada y coloque la nueva pila de Litio CR2032 3V.
- 

3 Coloque la nueva pila en el compartimiento bajo la pestaña metálica.
- 

4 Asegúrese de que el anillo en forma de "O" se encuentre en la posición correcta. Coloque de nuevo la tapa de la pila.

Transmisor de Ritmo Cardíaco

Tipo de Pila: CR2035 3V Litio

Vida de la Pila:

Se estima que la pila durará 1 año si el Transmisor se utiliza una hora al día.

- 

1 Utilizando una moneda, gire la tapa de la pila un cuarto de vuelta hacia la izquierda.
- 

2 Inserte una pila de litio CR2035 3V con las letras inscritas hacia usted. No toque los 2 contactos.
- 

3 Vuelva a colocar la tapa de la pila.