





# IMARA SOAR ユーザーズガイド


## モードの選択



左のボタンを押すごとに、モードが切り替わります。設定したいモードが表示されるまで左のボタンを繰り返し押ししてください。



**タイム**  
時刻を表示します。




**デート**  
カレンダーを表示します。




**クロノグラフ**  
時間の経過を計測します。

## エレクトロライト




右のボタンを押すと、エレクトロライトライトが点灯します。

## タイム




①左のボタンを3秒間押し続けると、時表示が点滅します。

②右のボタンを押すと数値が進みます。このボタンで数値を合わせてください。




③左のボタンを押すと、分表示が点滅します。

④右のボタンを押すと数値が進みます。このボタンで数値を合わせてください。




⑤左のボタンを押すと、12/24時間表示が点滅します。

⑥右のボタンを押すと、12と24が切り替わります。お好みの時間表示を選んでください。



⑦左のボタンを押すと、すべての設定が保存されます。


## デート



①左のボタンを3秒間押し続けると、月表示が点滅します。


②右のボタンを押すと数値が進みます。このボタンで数値を合わせてください。

③左のボタンを押すと、日表示が点滅します。  
②から④を繰り返して、日・年表示を設定してください。



④左のボタンを押すと、すべての設定が保存されます。

## クロノグラフ



①右のボタンを押すと、計測が開始されます。

②右のボタンを押すと計測を終了します。

③右のボタンを3秒間押し続けると、数値がリセットされます。

