

Triax HRM Inspire Pila

¡ADVERTENCIA! Mantener las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acudir al médico inmediatamente.

¡ADVERTENCIA! Las pilas contienen sustancias químicas. Deberían ser desechadas de conformidad con las normativas locales.

Reloj

Tipo de pila: CR2032 3V de Litio

Duración de la pila:


Se calcula que la pila dura 1.5 años dependiendo de la frecuencia y el uso de algunas características. La activación de la característica Electrolite contribuirá a descargar la pila. Utilizar la función de ahorro de energía ayudará a conservar la duración de la pila.

Cambio de la pila:


Siga los pasos que se presentan a continuación para cambiar la pila de su reloj. *Para obtener mejores resultados, puede hacer que el centro de servicio autorizado de Nike cambie la pila del reloj.*



1 Abra la tapa de la pila del reloj con una moneda girando en dirección contraria a las agujas del reloj.



2 Gire y quite la cubierta del soporte de la pila. Quite la pila vieja.



3 Inserte una pila CR2032, de 3V de litio con la parte escrita mirando hacia usted. No toque los 2 contactos.



4 Vuelva a colocar la cubierta del soporte y la tapa de la pila.

Transmisor de ritmo cardiaco

Tipo de pila: CR2032 3V de Litio

Duración de la pila:

Se calcula que la pila dura 1 año si se usa el transmisor HR una hora al día.



1 Abra la tapa de la pila del transmisor HR con una moneda girando en dirección contraria a las agujas del reloj.



2 Inserte una pila CR2032, de 3V de litio con la parte escrita mirando hacia usted. No toque los 2 contactos.



3 Vuelva a colocar la tapa de la pila.