

Triax V10 Pila

¡ADVERTENCIA! Mantenga las pilas alejadas del alcance de los niños. Si se tragan, acuda al médico inmediatamente.

¡ADVERTENCIA! Las pilas contienen sustancias químicas. Deben desecharse apropiadamente conforme a las regulaciones locales.

Reloj

Tipo de pila: CR2032 3V de Litio

Duración de la pila:

Se calcula que la pila dura 1.5 años dependiendo de la frecuencia y el uso de algunas características. La activación de la característica Electrolite contribuirá a descargar la pila. Utilizar la función de ahorro de energía ayudará a conservar la duración de la pila.


Cambio de la pila:

Siga los pasos que se presentan a continuación para cambiar la pila de su reloj.


Para obtener mejores resultados, puede hacer que un centro de servicio autorizado de Nike cambie la pila del reloj.



Utilizando una moneda, desenrosque la tapa del compartimento de la pila en el reloj haciéndolo girar en dirección contraria a las agujas del reloj.



Gire y quite la cubierta de soporte de la pila. Elimine la pila antigua.



Inserte una pila CR2032 de 3V de litio con la parte escrita mirando hacia usted. No toque los 2 contactos.



Coloque la cubierta de soporte de la pila y la tapa del compartimento.

Sensor SDM

Tipo de pila: Pila alcalina AAA

Cambio de la pila: Siga los pasos indicados a continuación para cambiar la pila de su sensor SDM.



Usando una moneda haga girar la tapa del compartimento de la pila 90 grados en dirección a las agujas del reloj.



Inserte una pila alcalina AAA con el nódulo negativo mirando hacia usted.



Coloque la tapa del compartimento de la pila con cuidado para no dañar la junta de caucho.