




En el modo TIME, usted puede programar la información de hora y calendario dentro de dos zonas horarias.



En el modo CRONÓGRAFO, puede registrar el tiempo total de una carrera o una sesión de gimnasia y fijar el temporizador de cuenta atrás.



En el modo ALARM (alarma), puede programar la alarma a una hora.

