




TIME

En el modo TIME (HORA) usted puede programar la hora y la información de calendario, y ajustar la programación de la pantalla de su reloj.




Para pasar de un huso horario a otro






En el modo CHRONOGRAPH usted puede capturar el tiempo de recorrido, el tiempo parcial y el tiempo de carrera. Reserve tiempo para revisar el modo DATA.




Para marcar el tiempo de recorrido




o
Para marcar los tiempos parciales




Para empezar la carrera




Para marcar el tiempo de recorrido / tiempo parcial




Para marcar el tiempo de recorrido / tiempo parcial




Para marcar el tiempo de recorrido / tiempo parcial



Para detener la carrera





Para eliminar esta carrera / volver a programar esta carrera



ALARM

En el modo ALRM usted podrá programar 2 alarmes en 2 husos horarios.
Pulse cualquier botón para detener la alarma. La alarma se detendrá después de 20 segundos.



DATA

En el modo DATA usted puede revisar el tiempo de recorrido, el tiempo parcial y los tiempos de carrera. Registre su tiempo en el modo CHRONOGRAPH.

Para ver el tiempo de recorrido /
el tiempo parcial / el tiempo de carrera

